

# ÉTKEZTETÉSI EGYSÉGEK TAKARÍTÁSI ÜTEMTERVE

## EGYSZERŰ. TISZTA. HATÉKONY.

	Tisztítás tárgya	Tisztítás gyakorisága				Termék Jelölje be, hogy melyik termék alkalmazható az Ön feladatához	Tisztítószer koncentráció / Hígítási arány	Mosogatási és tisztítási technológia A termék kezelésekor mindig viselje az ajánlott PPE-t
		Használat után	Minden műszak	Napi	Heti			
<b>MOSOGATÁS</b>	Edények, evőeszközök, edények, fazekak és serpenyők					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Detergent / Universal <input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Rinse Aid <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	Mosogatógépek adagolóegységeiben történő használatra. Mosogatógépek adagolóegységeiben történő használatra. 1-2 ml / 1L víz	A TOPCLIN gépi mosogató- és öblítőszer professzionális és félprofesszionális mosogatógépekben használható. Amikor csak lehet, tölts meg teljesen a gépet. TOPCLIN kézi edény / univerzális mosogatószer 1. Készítse elő a mosogatószer oldatot az utasításoknak megfelelően 2. Távolítsa el kézzel a darabos szennyeződések és helyezze a mosogatóba a mosandó tárgyakat 3. Hagyja ázni 4. Mossa/súrolja kefével vagy súrolóval 5. Vegye ki az edényeket és öblítse le tiszta, meleg vízzel 6. Hagyja levegőn megszáradni, és tegye ki a tárolóállványra
<b>ZSÍRTALANÍTÁS</b>	Sütők, grillek, főzőlapok és olajsütők					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Oven & Grill Cleaner	Használatra kész	1. A feladat megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és a grillt, és hagyja, hogy a felület 50 ° C alá hűljön 2. Távolítsa el a felesleges és laza szennyeződést 3. Vegye ki az összes / minden eltávolítható polcot, és tisztításra készen helyezze a mosogatóba 4. Permetezzen oldatot a tisztítandó felületre 5. Hagyja, hogy a termék 5-10 percig behatoljon a zsírrakódásokba 6. Szükség esetén súrolja meg a makacs szennyeződések, és nedves ruhával vagy papírtörővel törölje le az oldott és megglazult zsírt 7. Tiszta vízzel öblítse le a felületet. 8. Helyezze vissza a polcokat a sütőbe
	Konyhai felület & Padló zsírtalanítása					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Degreaser	Adagoljon 4-5 ml-t / 1L vízhez. Szórófejes flakonból permetezzen 10-20 ml-t a felületre. A habtisztításhoz 3% -os oldatot készítsen.	1. Készítse elő a tisztítóoldatot az utasításoknak megfelelően 2. Vigye fel az oldatot szórófejes flakon vagy vödör segítségével 3. Törölje le és tisztítsa meg a felületeket 4. Tiszta vízzel alaposan öblítse le.
<b>KONYHAI FELÜLETEK</b>	Konyhai munkafelületek, mérleg, szeletelő, daráló & Konyhai eszközök					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	10-20 ml / 1L víz Használatra kész 1-2 ml / 1L víz	1. Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta és darabos szennyeződés mentes 2. Készítse elő a tisztítóoldatot az utasításoknak megfelelően 3. Vigye fel az oldatot a felületre szórófejes flakon vagy vödör segítségével 4. Törölje le a felületeket 5. Hagyja hatni a kívánt ideig 6. Öblítse le az élelmiszerrel érintkező felületeket tiszta vízzel, hagyja a felületet megszáradni
	Üveg és ablakok					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	Használatra kész 4-10 ml / 1L víz. Szórófejes flakonból permetezzen 10-20 ml-t a felületre.	1. Vigye fel a terméket közvetlenül egy tiszta, száraz ruhára vagy papírtörőre 2. Törölje le és tisztítsa meg az üveg- és tükör felületeket felülről lefelé, körkörös mozdulatokkal törölje át makacs szennyeződés esetén 3. Szükség esetén papírtörővel vagy puha, száraz ruhával tovább fényesítheti
	Általános felülettisztítás					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	4-10 ml / 1L víz.	1. Készítse elő a tisztítószeroldatot az utasításoknak megfelelően 2. Helyezzen el figyelmeztető táblákat a biztonság érdekében 3. Tisztítsa meg a felületet a darabos szennyeződésektől 4. A mop segítségével vigyen fel oldatot a padlóra, törölje át 8-as alakú mozdulatokkal 5. Öblítse ki a mopot és ismétlje meg a folyamatot a takarítandó felület tisztításának elvégzéséig 6. Hagyja megszáradni

### TOVÁBBI FORRÁSOK



- MSDS
- KIFÜGGESZTHETŐ TÁBLÁZATOK
- TERMÉKÚTMUTATÓK



**Globális központ**  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab hely,  
St. Paul, MN 55102

**Európai központ**  
Ecolab  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

**POWERED BY  
ECOLAB**

# KÖZTERÜLETEK TAKARÍTÁSI ÜTEMTERVE

## EGYSZERŰ. TISZTA. HATÉKONY.

	Tisztítás tárgya	Tisztítás gyakorisága				Termék <small>Jelölje be, hogy melyik termék alkalmazható az Ön műveletéhez</small>	Tisztítószer koncentráció/ Hígítási arány	Mosogatás és tisztítási technológia <small>A termék használatakor viseljen megfelelő védőruházatot.</small>
		Használat után	Minden műszakban	Minden nap	Heti			
FELÜLETEK	Felületek, asztalok, székek, padok, irodai asztalok, polcok, liftek ajtók és tárolók					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface HD	4-10 ml / 1L víz. Szórófejes flakomból permetezzen 10-20 ml-t a felületre  5-10 ml / 1L víz. Szórófejes flakomból permetezzen 10-20 ml-t a felületre  4-10 ml / 1L víz. Szórófejes flakomból permetezzen 10-20 ml-t a felületre	1. Készítse elő a tisztítószeroldatot az utasításoknak megfelelően 2. Vigye fel az oldatot a felületre szórófejes flakon vagy vödör segítségével 3. Törölje le és tisztítsa meg a felületeket 4. Nincs szükség öblítésre, hagyja a felületet megszáradni
	Ablakok, tükrök és üveg felületek					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass	Használatra kész	1. Vigye fel a terméket közvetlenül egy tiszta, száraz ruhára vagy papírtörlőre 2. Törölje le és tisztítsa meg az üveg- és tükör felületeket felülről lefelé, körkörös mozdulatokkal törölje át makacs szennyeződés esetén 3. Szükség esetén papírtörlővel vagy puha, száraz ruhával tovább fényesítheti
	Felületek és gyakran érintett pontok					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray	10-20 ml / 1L víz  Használatra kész	1. Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta és darabos szennyeződés mentes 2. Készítse elő a tisztítóoldatot az utasításoknak megfelelően 3. Vigye fel az oldatot a felületre szórófejes flakon vagy vödör segítségével 4. Törölje le a felületeket 5. Hagyja hatni a kívánt ideig 6. Öblítse le az élelmiszerrel érintkező felületeket tiszta vízzel, hagyja a felületet megszáradni
SZANITER	Szaniter felületek, mosdók, csapok, zuhany, csempe, WC					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Sanitary	Sanitary - 4-10 ml / 1L víz. Szórófejes flakomból permetezzen 20-30 ml-t a felületre  Sanitary HD - 6-15 ml / 1L víz. Szórófejes flakomból permetezzen 10-20 ml-t a felületre  Des Sanitary - 20-50 ml / 1L víz. Szórófejes flakomból permetezzen 20-30 ml-t a felületre	1. Készítse elő a tisztítószeroldatot az utasításoknak megfelelően 2. Helyezzen ki figyelmeztető táblákat a biztonság érdekében 3. Vigye fel az oldatot a felületre szórófejes flakon vagy vödör segítségével 4. Törölje le a felületeket, és hagyja hatni a kívánt ideig 5. Öblítse le a vízzel vagy törölje le tiszta, nedves ruhával, és hagyja megszáradni
	WC és piszoár					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Koncentráltan	1. Csujsa le a WC-fedelet és öblítse le a WC-t 2. Nyissa fel a WC-fedelet, és csökkentse a vízszintet a víz többszöri kefével történő lenyomásával 3. Vigye fel a terméket a perem alá, oszlassa el a WC-csészén, valamint juttasson belőle a vízszint alá is 4. Használjon WC-kefét, hogy minden felület le legyen fedve, és távolítsa el a szennyeződéseket, ahol lehetséges, hagyja a kefét a WC-ben 5. Hagyja hatni a szert 5 percig és dörzsölje át 6. Öblítse le a WC-t és a kefét
PADLÓ	Padló					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Floor <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	5-10 ml / 1L víz.  4-10 ml / 1L víz.	1. Hígítsa a terméket az utasításoknak megfelelően 2. Helyezzen el figyelmeztető táblákat a biztonság érdekében 3. Tisztítsa meg a felületet a darabos szennyeződésektől 4. A mop segítségével vigyen fel oldatot a padlóra, törölje át 8-as alakú mozdulatokkal 5. Öblítse ki a mopot és ismételje meg a folyamatot a takarítandó felület tisztításának elvégzéséig 6. Hagyja megszáradni

### TOVÁBBI FORRÁSOK



- MSDS
- KIFÜGGESZTHETŐ TÁBLÁZATOK
- TERMÉKÚTMUTATÓK



**Globális központ**  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab hely,  
St. Paul, MN 55102

**Európai központ**  
Ecolab  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

**POWERED BY  
ECOLAB**

# TISZTÍTÁS TOPCLIN TISZTÍTÁSI ÜTEMEZÉSSEL

EGYSZERŰ. TISZTA. HATÉKONY.



**TOPCLIN**  
PROFESSIONAL

Terület: \_\_\_\_\_ Dátum \_\_\_\_\_

Tisztítás tárgya	Tisztítás gyakorisága				Termék	Módszer
	Használat után	Minden műszak	Napi	Heti		

## TOVÁBBI FORRÁSOK



- MSDS
- KIFÜGGESZTHETŐ TÁBLÁZATOK
- TERMÉKÚTMUTATÓK



Globális központ  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab hely,  
St. Paul, MN 55102

Európai központ  
Ecolab  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**